

浅草公会堂舞台設備 / 備品表

令和4年1月4日現在

客席数	1070席	545席 336席 189席	花道使用時	469席	車椅子席 4席
	1階席		オーケストラピット使用時	458席	
	2階席				
	3階席				

	緞帳仕様	反響板仕様
間口	18m 10間	17m ~ 12m
高さ	7m 4間	7m ~ 4.2m
奥行き	11m 6間	舞台端から正反まで 9.5m 緞帳から正反 7.8m

	大迫	前迫
寸法	4m × 10m 13尺 × 5間半	1.2m × 1.8m 4尺 × 6尺
最大荷重	6.0 t 4分割センサー 1分割につき1.5 t	320 kg
奈落まで	42秒	速度 Lv 5 29秒
5段	39秒	速度 Lv 10 19秒
大道具室	1分22秒	※Lv1 ~ Lv10まで10%刻み
手摺昇降	8秒	
防護柵開閉	10秒	7秒
櫻入り	8秒	

スクリーン枠寸法 映写可能範囲 鑑賞室よりスクリーンまで	W13000 × H5900 (7間半 × 3間半)
	W10600 × H4500 (6間 × 2間半)
	約29m

TV中継用電源	単相3線 150A × 2口	下手分電盤
---------	----------------	-------

緞帳昇降	10秒
------	-----

バトン	長さ	飛びタッパ
紗幕	64尺	19400mm
吊り桜	67尺	20300mm
# 1 (振り竹)	57尺	17300mm
# 1. 5	62尺	18800mm
スクリーン	45尺	13600mm
傾斜バトン	56尺	17000mm
# 2	48尺	14500mm
# 3	64尺	19400mm
# 4	60尺	18180mm

バトン	長さ	飛びタッパ
# 4. 5	60尺	18180mm
天反	56尺	17000mm
# 5	64尺	19400mm
# 6	54尺	16360mm
正反(# 7)	42尺	12700mm
# 8	64尺	19400mm
# 9	64尺	19400mm
# 10	64尺	19400mm

平台	
2 × 6	22枚
2 × 9	6枚
3 × 3	2枚
3 × 4	2枚
3 × 6	30枚
3 × 9	4枚
4 × 6	30枚

箱馬	
2.0 × 1.0 × 0.6	15個
1.0 × 1.0 × 0.6	50個

木台(3寸角)	40個
---------	-----

開き足	
3高	9枚
3中	10枚
4高	10枚
4中	10枚
6高	9枚
6中	10枚

演台	1台	ピアノ椅子	3脚	めくり	W330 × H1200
花台	2台	背なし	1脚	紗幕 (白・黒)	10間 × 27尺
司会者台	1台	金屏風	2双		
長机	20台	銀屏風	2双		
椅子	98脚	鳥の子屏風	2双		
衝立	1台	太鼓	1張		
姿見鏡 ※1	7面	太鼓台	1台		
指揮者台	1台	平太鼓	1台		
指揮者譜面台	1台	節台	1台		
バス椅子	4脚				

※1 各楽屋備品を流用 管理事務所管轄になります